

GB Dear customer,

The vendor provides warranty for perfect material and error free manufacturing for 12 months, starting from the day of purchase on the following conditions:

The warranty is void with interference by the customer or through a third party. Damage caused by inappropriate treatment, natural causes or causes beyond control do not fall under the warranty.

In response to complaints, we will replace/repair defect parts or the whole product. Replaced parts will be retained. No further claims exist due to the warranty. The warranty claim needs to be proven with the purchase receipt by the customer. In the case of warranty the product can only be returned and accepted providing that it is in its original (intact) packaging.

Vertrieb Distribution

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany





Website: www.moree.de

Designed and produced in Germany © 2007
Änderungen an den Produkten vorbehalten./ Products are subject to change.

CUBE LED PRO

Gebrauchsanleitung / Instruction Manual

Typ: 06-03-01 Multicolour



Inklusive Fernbedienung
Inclusive remote control

Version 2.0 © Moree Ltd.

by **MOREE**®

Bedienungsanleitung Instruction Manual

D Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.

GB Dear customer, we are delighted that you have chosen a Moree product.

Wichtige Sicherheitshinweise

Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.

Das Produkt nur unter Strom benutzen, nachdem es korrekt montiert wurde und sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.

Das Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.

Nur auf festem, trockenem, nicht leicht entzündlichem Untergrund verwenden.

Nicht am Kabel ziehen.

Veränderungen am Produkt dürfen nicht erfolgen.

Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.

Netzkabel regelmäßig auf eventuelle Schädstellen prüfen. Sollte dieses beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein. Ersetzen Sie defekte Komponenten ausschließlich durch Ersatzteile vom Hersteller oder seinem Servicevertreter.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Moree Produkte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

BEI DEMONTAGE NICHT IN DIE EINGESCHALTETE LICHT-QUELLE SEHEN - GEFAHR IRREVERSIBLER AUGENSCHÄDEN!

Safety Instructions

Before using the product, please read the instruction manual fully. Keep the manual for the entire life of the product.

The product may only be used as an illuminant after correct installation.

The product may only be used in dry rooms.

It may only be used on firm, dry, horizontal, and non-flammable surfaces.

Do not pull on the cable.

Do not alter the product in any way.

Make sure your voltage corresponds to the voltage printed on the product. Connect it to alternating current only.

Check the cable regularly for possible damage.

If the appliance (including cable) shows any defect, stop using it and replace damaged components only with specified parts. These are available from the manufacturer or a representative.

Faulty or unqualified repair work may cause accidents or injury to the user.

Moree product appliances meet all applicable safety standards.

WHEN DISASSEMBLING DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE OPERATING LIGHT SOURCE - RISK OF IRREVERSIBLE EYE DAMAGE!

Pflegehinweise Maintenance

D Der Leuchtwürfel besteht aus einem hochwertigen Kunststoff. Das Produkt bitte nur mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen. Auf keinen Fall aggressive, lösende, lössmittel- oder alkoholhaltige Reiniger, sowie Scheuermittel verwenden.

GB The cube is made from a high-quality plastic. Clean with a soft, damp cloth only. Do not use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.

Technische Daten Technical data

Maße/ Dimensions: ca. B45 cm x H46,5 cm x L45 cm

Material/ Material: PE, seidenmatt/ PE, semi gloss

Gewicht/ Weight: ca. 6,5 Kg / approx. 6,5 Kg

Leuchtmittel/ Illuminant:

3x high-power RGB LEDs 350mA - Multicolour

Verkabelung/ Cable:


ca. 3,5 m Kabel, klar/ approx. 3,5 m cable, clear

Netzteil/ Adaptor: 220V/240V; AC50/60Hz - V.Out 24V, 700mA

Schutzklasse/ Protection class: II 

Programme der Fernbedienung Remote control programs

- Ⓞ Aus-/ Reset-Taste / Off/ Reset button
- ① Weißes Licht / White light
- ② 90 Sekunden RGB Farbwechsel Programm / 90 second RGB colour change program
- ③ Farbselektionstaste; kann zu jeder Zeit gedrückt werden, um die aktuelle Farbe auszuwählen. Um ein Programm wieder zu aktivieren oder andere Programme zu wählen, muss die Aus-/ Resettaste gedrückt werden. / Colour selection button; can be used at any time to choose the actual colour. To activate the previous program or choose other programs please push the off/ reset button.
- ④ 3 Minuten RGB Farbwechselprogramm / 3 minute RGB colour change program
- ⑤ Puls-Programm (1x drücken) Flash-Programm (2x drücken) / Pulse program (single press) Flash program (double press)



Fehlerbehebung Troubleshooting

D Sollte Ihr Gerät nicht mehr funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob eine unterbrochene Stromversorgung, eine nicht funktionierende Fernbedienung oder falsche Handhabung die Ursache sein können. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

GB If your product does not function any longer, please first examine if there is a problem with the power supply, if the remote control is fully operational or if you have handled the product incorrectly. If your product is faulty in any way, please contact the vendor.

Entsorgung/ Umweltschutz Disposal/ Ecology

D Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.

GB Packaging material and appliance are made from recyclable materials. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials.

When the appliance is to be no longer used please dispose of the appliance in the proper manner. You can obtain information on disposal from your local authority.

Garantie Warranty

D Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb 12 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen. Der Garantieanspruch erlischt bei Veränderungen am Gerät durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, Umbau oder durch falsches Aufstellen, durch unsachgemäßen Anschluss oder Verwendung falscher Leuchtmittel sowie höhere Gewalt oder sonstige Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen, oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Im Garantiefall wird das Produkt nur in unbeschädigter Originalverpackung zurückgenommen.