

CUBE LED ACCU OUTDOOR

LED Würfel mit Farbwechsel für Innen und Außen/
LED cube with colourchange for in and outdoor

Gebrauchsanweisung/ Instruction Manual

Mod. 09-01-01

by **moree**

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.
- Dear customer, we are very delighted that you have chosen a Moree product.

Wichtige Sicherheitshinweise

Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.

Das Produkt darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden! Es darf keine Feuchtigkeit an die Ladebuchse und den Adapter kommen. Verschlusskappe nach dem Laden schließen!

Prüfen Sie ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.

Netzkabel regelmäßig auf eventuelle Schädstellen prüfen.

Sollte das Produkt, der Akku oder das Ladegerät beschädigt sein, diese nicht mehr benutzen und kaputte Komponenten nur durch Ersatzteile, welche ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich sind, ersetzen.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Moree Leuchten entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

Important Saveguards

Before using the product, read the instruction manual completely. Keep the manual during the entire life of the product.

The product may only be loaded in dry rooms! There must be no moisture on the charging point or the charger. Close cap after charging!

Make sure your voltage corresponds to the voltage printed on the product. Connect it to alternating current only.


Check the cord regularly for possible damage.

If the appliance (including cord and charger) shows any defect, stop using it and only replace damaged components with specific ones that are only available from the manufacturer or a representative.

Faulty or unqualified repair work may cause accidents or injury to the user.

Moree products appliances meet applicable safety standards.

Aufbau Construction Diagram



Ladegerät/
Charger

Kontroll-LEDs: rot (laden); grün (geladen)
Indicator LEDs: red (battery low); green (fully charged)

Ladebuchse mit Verschlusskappe, nach Laden schliessen!
Charging point with cap, keep closed!

Wichtige Akku-Informationen Important Battery Information

- Zum Laden des Akkus, bitte zuerst den Stecker vom Ladegerät in die Ladebuchse am Produkt stecken, dann erst das Ladegerät in die Steckdose stecken. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet die grüne Led. Der eingebaute Akku darf nur von Fachpersonal ersetzt werden! Verwenden Sie ausschließlich den gleichen Batterietyp! ÖFFNEN SIE NIEMALS DEN AKKU! Falls Flüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie auf jeden Fall Hautkontakt. Wenn Flüssigkeit auf Kleidung oder Haut gelangt ist, benutzen Sie sofort Wasser zum Reinigen. Bei Problemen kontaktieren Sie einen Arzt.


Folgende Informationen helfen eine längere Akkulebenszeit zu erreichen:
1. DEN AKKU NICHT VOLLSTÄNDIG ENTLADEN! Den Akku nach max. 5-6 Stunden Laufzeit wieder aufladen, da er sonst beschädigt werden kann!
2. Wenn das Produkt länger nicht benutzt wird, laden Sie es bitte vollständig auf. Bei unter 25°C kann es 3 Monate gelagert werden, danach sollte der Akku wieder nachgeladen werden.

- To charge the battery, plug the charger into the charging point first then connect the charging plug to the power point. Once the cube is fully charged the green Led lights up. The battery must only be changed by qualified personnel using the same type!
DO NOT DISASSEMBLE THE BATTERY! In case of leakage do not allow liquid to come into contact with skin. If liquid is spilt on clothes or skin immediately wash off with water. Should problems occur, contact a doctor.

In order to maintain a longer battery life, please comply with the following instructions when using this product:

1. DO NOT EMPTY/ COMPLETELY DISCHARGE THE BATTERY. We advise that you recharge the battery after approx. 5-6 hrs. use. If the battery is fully discharged it can cause damage to the battery!
2. Before storing, please charge the battery fully to avoid a flat battery.
3. When the product is stored under 25°C it can be left for up to 3 months. If left for longer than this period, make sure to charge it fully again.

Farbwechsel/ Pause Colourchange/ Pause



Stauraum Ladegerät/
Space for Loading charger

AN/ AUS Schalter/
ON/ OFF Switch

Pause Farbwechsel/
Pause changing colour

Akkufach/
Battery housing

Technische Daten Technical Data

Material/ Material: PE

Maße/ Dimensions: B 40 cm x H 41 cm x L 40 cm

Leuchtmittel/ Illuminant: max. 4W Multicolour LEDs

Akku/ Battery type: 4V, 6Ah

Ladezeit Akku/ Charging time (battery): ca. 7-10h/ approx. 7-10h

Ladegerät/ Adapter: Input 230V~50Hz, Output 5V, 800mA, 4W

Betriebsdauer/ Operating time: ca. 6h/ approx. 6h

Cube Schutzklasse/ Cube Protection class: III

IP 54; spritzwassergeschützt, für Außenbereich geeignet/ IP 54; splash proof, for outdoor use

Pflegehinweise Maintenance

- Das Produkt bitte nur mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Auf keinen Fall aggressive, Lösungsmittel oder alkoholhaltige Reiniger verwenden.
- Wipe the product with a soft, damp cloth only. Do not use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.

Fehlerbehebung In Case of Malfunction

- Sollte Ihr Gerät nicht mehr funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob Gründe, wie ein entladener Akku oder falsche Handhabung die Ursache sein können. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
- If your product does not function any longer, then please first examine if the battery is charged or if you have handled the product incorrectly. If your product is defected in any way, please contact the salesman.

Entsorgung/ Umweltschutz Disposal/ Ecology

- Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.
- Packaging material and appliance are made of recyclable materials. Separation of the remaining waste materials into different types, facilitates the recycling of valuable raw materials. When the appliance is to be no longer used dispose of the appliance in the proper manner. You can obtain information on disposal from your local authority.

Garantie Warranty

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb 12 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen: Der Garantieanspruch erlischt bei Veränderungen am Gerät durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, Umbau oder durch falsches Aufstellen, durch unsachgemäßen Anschluss oder Verwendung falscher Leuchtmittel, sowie höhere Gewalt oder sonstige Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen, oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Im Garantiefall wird das Produkt nur in unbeschädigter Originalverpackung zurückgenommen.
- Dear customer, the salesman provides warranty for perfect material and error free manufacturing for 12 months, starting from the day of purchase on the following conditions: The warranty is void with interference by the customer or through a third party. Damage caused by inappropriate treatment, natural causes or causes beyond control do not fall under the guarantee. In response to complaints, we will replace/ repair defected parts or the whole product. Replaced parts will be retained. No further claims exist due to the warranty. The warranty claim needs to be proven with the purchase receipt of the customer. In the case of warranty the product can only be returned and accepted providing that it is in its intact original packaging.

Vertrieb Distribution

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

Änderungen an den Produkten vorbehalten/
Products are subject to change.

www.moree.de

