


D INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR MOREE LED PRO PRODUKTE (Mod. 21-01-03)




[1] 1x drücken [2] 2x drücken

- W** [1] Weißes Licht
[2] Warm weißes Licht
- 3min** [1] Farbauswahl-Zyklus (Blau-Magenta)
[2] 3 Minuten RGB-Farbwechsel-Programm
- 90sec** [1] Farbauswahl-Zyklus (Grün-Blaugrün)
[2] Puls-Programm
- 3min** [1] Farbauswahl-Zyklus (Rot-Gelb)
[2] 90 Sekunden RGB Farbwechsel-Programm
- pulse** Farbselektionstaste; kann zu jeder Zeit gedrückt werden, um die aktuelle Farbe auszuwählen. Um ein Programm wieder zu aktivieren oder andere Programme zu wählen, muss die Aus-/Resettaste gedrückt werden.
- Off/Reset** Aus-/ Reset-Taste

→ Vor Gebrauch, bitte Batterie-Schutzfolie entfernen.

Hinweis: Auf der Fernbedienung gedruckte Farben können aus technischen Gründen von den LED-Farben der Leuchte abweichen.

GB INFRARED REMOTE CONTROL FOR MOREE LED PRO PRODUCTS (Mod. 21-01-03)



[1] Single Press [2] Double Press

- W** [1] White light
[2] Warm white light
- 3min** [1] Colour selection cycle (Blue-Magenta)
[2] 3 minute RGB colour change programme
- 90sec** [1] Colour selection cycle (Green-Cyan)
[2] Pulse programme
- 3min** [1] Colour selection cycle (Red-Yellow)
[2] 90 second RGB colour change programme
- pulse** Colour selection button; can be used at any time to choose the colour being displayed. To activate the previous programme or choose other programmes please push the off/ reset button.
- Off/Reset** Off/ reset-button

→ Before use remove the battery's protective sheet.

Note: Colours printed on the remote may differ from those displayed by the LED unit.

