


Dimmer Switch (Lounge Indoor)

The dimmer consists of a foot switch. Applying a small amount of pressure switches the light on/off. If the dimmer switch is kept pressed, the luminosity can be adjusted. Release the switch when you have reached the desired luminosity. The safety fuse in the dimmer switch may be replaced only with a safety fuse of the same type.

Lounge Outdoor Assembly

Please remove the protective plastic film before assembly. Place the upper housing with the top on the ground on a soft surface in order to avoid scratching.



Technical Data

Due to the production process the table top of the product could be slightly convex.

Dimensions: approx. 84cm Ø, 33cm high
Weight: approx. 11.5Kg
Material/ Colour: ABS/ PMMA, white translucent

Version Lounge Indoor

- Cabling: Approx. 5m cable, transparent
- For indoor use only (IP20)
- Mains voltage: 230V~ / Protection class: II
- 1x max. 60W standard light bulb; E27

Version Lounge Outdoor

- Cabling: Approx. 5m, black
- Splash proof (IP 44), for outdoor use
- Mains voltage: 230V~ / Protection class: II
- 1x max. 40W; E27

Moree product appliances meet European safety standards.




Maintenance

Clean with a soft, damp cloth only. Do not use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.

Wrapping the Cable

Like a yo-yo, the cable can be wrapped around the cable channel to adjust its length. **IMPORTANT:** Place the table top on a soft surface and lift the lower housing for easier wrapping of the cable.



Accessory - Glass Top [04-01-01]

A glass table top is available as an accessory.

Original Packaging

The device can be safely transported in the original packaging. If insufficient protective packaging is used, the customer is liable for any damages during transportation. Please keep the original packaging and use it, if possible, in case of warranty or return of the equipment.

Disposal/ Ecology

Packaging material and appliance are made of recyclable materials. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. If the appliance is no longer used, please dispose of it in a responsible manner. You can obtain information on disposal from your local authority.

Distribution

Refer to our website for the latest information about our products.

www.moree.de


Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

Made in Germany © 2011 - Design Patented.
Products are subject to change.

LOUNGE INDOOR/ LOUNGE OUTDOOR

Bedienungsanleitung/ Instruction Manual

Mod.: 04-05-01 Lounge Indoor - Version für den Innenbereich/ *Indoor Version*
Mod.: 04-03-01 Lounge Outdoor - Version für den Aussenbereich/ *Outdoor Version*



- Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.
- *Please read the instruction manual fully, before using the product. Keep the manual for the entire life of the product.*

D Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.

- **WICHTIG! LOUNGE INDOOR IST NUR FÜR TROCKENE INNEN-RÄUME GEEIGNET.**

- **LOUNGE OUTDOOR IST SPRITZWASSER GESCHÜTZT (IP44), ALSO AUCH FÜR DEN AUSSENBEREICH VERWENDBAR.**

- Bitte beachten, dass Elektroanlagen im Freien mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI, RCD) mit einem maximalen Fehlerstrom von 30mA abgesichert sein müssen (Personenschutz).

- Die Produkte sind nur horizontal, mit der Unterseite nach unten aufgestellt, zu verwenden.

- Die Produkte nur unter Strom benutzen, nachdem sie korrekt montiert wurden und sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden. Nur auf festem, nicht leicht entzündlichem Untergrund verwenden und nicht abgedeckt.

- Das max. Aufstellgewicht beträgt 5 kg. Keine heißen Gegenstände auf der Oberfläche abstellen. Die Oberfläche kann sich bis zu ca. 40°C erhitzen, keine schmelzenden Gegenstände abstellen.

- Die Produkte dürfen nur mit einer Netzspannung von 230V- und den vorgeschriebenen Leuchtmitteln betrieben werden. Vor dem Öffnen den Netzstecker ziehen.

- Veränderungen am Produkt dürfen nicht erfolgen.


- Sollten die Produkte oder dessen Zuleitungen beschädigt sein, diese nicht mehr benutzen und defekte Komponenten nur durch Ersatzteile, welche ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich sind, ersetzen.

- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Das Produkt nicht fallen lassen und es vor Stößen oder Schlägen schützen.

Montage Lounge Indoor

Bitte die Schutzfolie entfernen. Das Gehäuseoberteil zuerst mit der Tischplatte nach unten auf eine weiche Unterlage stellen, um ein Verkratzen zu vermeiden.




Lichtstärkenregler (Lounge Indoor)

Die Lichtstärkenregelung erfolgt über einen Dimmer. Mit kurzem Druck wird das Licht ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn der Lichtregler gedrückt gehalten wird, wird die Lichtstärke reguliert. Bei Erreichen der gewünschten Lichtstärke lassen Sie den Lichtregler los. Die Sicherung im Dimmer darf nur gegen eine Sicherung des gleichen Typs ausgetauscht werden.

Montage Lounge Outdoor

Bitte die Schutzfolie entfernen. Das Gehäuseoberteil zuerst mit der Tischplatte nach unten auf eine weiche Unterlage stellen, um ein Verkratzen zu vermeiden.



Technische Daten

Auf Grund des Produktionsprozess kann die Tischplatte des Produktes leicht gewölbt sein.

Maße: ca. 84cm Ø, 33cm hoch
Gewicht: ca. 11.5Kg
Material/ Farbe: ABS/ PMMA, weiß transluzent

Version Lounge Indoor

- Ca. 5m Kabel, transparent
- Nur für trockene Innenräume geeignet (IP20)
- Netzspannung: 230V- / Schutzklasse: II
- Leuchtmittel: 1x max. 60W Standardleuchtmittel; E27

Version Lounge Outdoor

- Ca. 5m Kabel, schwarz
- Spritzwassergeschützt (IP44), für den Außenbereich
- Netzspannung: 230V- / Schutzklasse: II
- Leuchtmittel: 1x max. 40W; E27

Moree Produkte entsprechen europäischen Richtlinien/ Normen.




Pflegehinweise

Bitte nur mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Auf keinen Fall aggressive, lösungsmittel- oder alkoholhaltige Reiniger verwenden.

Kabelaufwicklung

Nach dem JO-JO-Prinzip kann das Kabel im Kabelführungs kanal aufgewickelt und so die Länge individuell angepasst werden. WICHTIG: Den Tisch mit der Tischplatte auf eine weiche Unterlage legen und das Gehäuseunterteil zum Aufwickeln leicht anheben.



Zubehör - Glasscheibe [04-01-01]

Als Zubehör ist eine Tischplatte aus Glas erhältlich.

Originalverpackung

Das Gerät kann in der Originalverpackung sicher transportiert werden. Der Kunde haftet für entstandene Transportschäden, wenn eine nicht ausreichend schützende Verpackung verwendet wurde.

Bitte bewahren Sie deshalb die Originalverpackung auf und verwenden Sie diese wenn möglich im Gewährleistungsfall oder in anderen Fällen, in denen ebenfalls eine Rücksendung des Gerätes erforderlich wird.

Entsorgung/ Umweltschutz

Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgesiedelte Gerät sofort unbrauchbar machen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.

Vertrieb

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet.

www.moree.de

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

Made in Germany © 2011 - Design Patented.
Änderungen an den Produkten vorbehalten.

GB Instruction Manual

Dear customer, we are delighted that you have chosen a Moree product.

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before using the product please read the instruction manual fully and keep the manual for the entire life of the product.

- **IMPORTANT: LOUNGE INDOOR IS FOR INDOOR USE ONLY!**

- **LOUNGE OUTDOOR IS SPLASH PROOF (IP44) AND FOR OUTDOOR USE.**

- Please note that electrical equipment used outdoors must be secured with a residual current protection device (FI, RCD) with a maximum fault current of 30mA (for your safety).

- The products may only be used when positioned horizontally, with the top upwards.

- The products may only be used as an illuminant after correct installation. They may only be used on firm, non-flammable ground and should not be covered.

- Max. load is up to 5 kg. Do not place hot or meltable objects on top of the product, the top can heat up to 40°C.

- The products may only be operated with a mains voltage of 230V- and the instructed light bulb. Disconnect the product from the mains before opening.

- You may not alter the product in any way.

- If the appliance (including cable) shows any defects, stop using it and only replace damaged components with specific ones, that are only available from the manufacturer or a service representative.

- Faulty or unqualified repair work may cause injury to the user.

- Avoid dropping or subjecting the product to severe impact.

Lounge Indoor Assembly

Please remove the protective plastic film before assembly. Place the upper housing with the top on the ground on a soft surface in order to avoid scratching.

