



Multicolour LED-Leuchtmittel E27 mit Fernbedienung Multicolour LED Lightbulb E27 with Remote Control

Bedienungsanleitung / Instruction Manual

Mod. 20-01-01



Vor Gebrauch, bitte Batterie-Schutzfolie entfernen.
Before use remove the batteries protective sheet.



Funktionen

D

- Multicolor-Leuchtmittel mit Fernbedienung
- 16 voreingestellte Farben, inklusive:
- Weiss (W)
- Farbwechsel-Programm (Auto)
- Speicherfunktion einer Farbe (Save)
- Manueller Farbwechsel (Mode)
- Dimmfunktion

Technische Daten

- Mod.: 20-01-01
- Spannung: 220-240V~, 50Hz
- Leuchtmittel: für alle Leuchten mit E27 Fassung
- Verbrauch: 1-5W
- Schutzklasse: II
- Farben: RGB-Multicolor
- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- Kontrollbereich: 2-5m
- Lebensdauer: 30000 Std.
- Fernbedienung: 1 x Batt. CR2025, 3 V
- Zertifizierung: CE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Leuchte ist kein Spielzeug, Kinder fernhalten.
- Leuchtmittel nur in angegeben Lampenhalter verwenden.
- Leuchtmittel nur mit angegebener Spannung verwenden.
- Leuchte vom Stromnetz trennen wenn das Leuchtmittel ausgetauscht wird.
- Das Leuchtmittel darf keiner Feuchtigkeit und Wasser ausgesetzt werden.
- Das ausgediente Gerät bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.

Vertrieb durch Moree Ltd.
www.moree.de

Änderungen an den Produkten vorbehalten.

Features

GB

- Multicolour lightbulb with remote control
- 16 preset colours, including:
- White (W button)
- Automatic colour change program (Auto button)
- Colour memory function (Save button)
- Manual colour selection (Mode button)
- Customisable brightness control

Technical Data

- Mod.: 20-01-01
- Input voltage: 220-240V~, 50Hz
- Bulb: for all lights with E27 thread
- Power consumption: 1-5W
- Protection class: II
- Colours: RGB multicolour
- Angle of radiation: 120 Degrees
- Control range: 2-5m
- Life span: 30.000 hours
- Remote Control: 1 x Batt. CR2025, 3 V
- Certification: CE

Important Safeguards

- This product is not a toy and should be kept out of reach from children.
- Please fit bulb in correct base and connect to indicated voltage only.
- Disconnect from mains when replacing the bulb.
- Bulb is NOT waterproof, keep away from moisture.
- If the appliance is no longer in use, please dispose of it in a responsible manner. You can obtain information on disposal from your local authority

Distributed by Moree Ltd.
www.moree.de

Products are subject to change.

moree[®]